

ARGAMASSA COLANTE PARA PASTILHAS

INDICAÇÕES:

A **Argamassa para Pastilhas ArgaCerta** é uma argamassa colante colorida autofugante, para aplicação de porcelanato, pastilhas de vidro e pastilhas de porcelana, para ser aplicada em áreas internas e externas, em locais úmidos, piscinas e saunas.

Apesar de sua excelente aderência, não é indicada para aplicação em ambientes agressivos, sujeitos ao ataque químico. Não indicada para aplicação em câmaras frias e frigoríficos.

PREPARO DA BASE

A **Argamassa para Pastilhas ArgaCerta**, pode ser aplicada sobre contrapiso, rebocos, concretos e amianto. Pode-se utilizar a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta para assentamento em fachadas sobre reboco desde que o mesmo tenha resistência de no mínimo 0,3 mpa. As bases devem estar curadas, limpas, firmes, isentas de poeira, gordura, restos de tinta e eflorescências. Devem estar aprumadas e sem ondulações. Peças de alumínio devem estar protegidas, pois ao entrar em contato com a argamassa, podem manchar.

PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, misture 1 pacote de 5kg de **Argamassa para Pastilhas ArgaCerta** com aproximadamente 1,3 litros de água. Adicione a água lentamente, misturando energicamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Continue misturando até que a argamassa apresente um aspecto pastoso, homogêneo e firme.

Concluída a mistura, **DEIXE DESCANSAR POR 10 MINUTOS**. Após o descanso, reamassar novamente antes da aplicação.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas horas. (Este período poderá ser reduzido com a elevação da temperatura).

Como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica, que facilita o processo de mistura.

Durante este período de duas horas não adicione mais água ou outro produto, apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após duas horas do preparo.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA (Processo Convencional)

Assentamento: Utilize uma desempenadeira metálica dentada em bom estado, de 4mm para pastilhas de 2 x 2 cm à 3 x 3 cm, desempenadeira de 6mm para pastilhas de 4 x 4 cm à 7 x 7 cm e desempenadeira de 8mm para pastilhas acima de 8 x 8 cm. Com o lado liso da desempenadeira metálica, espalhe uma camada de 2 à 4mm de Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, sobre a superfície a ser revestida. A seguir passe a desempenadeira com o lado dentado levemente inclinado, formando os cordões.

Aplique as placas de pastilha, deixando juntas entre as placas iguais as que estão entre as pastilhas. Para o total assentamento, nivelamento e aderência das pastilhas, bater com o martelo de borracha sobre uma placa de madeira apoiada sobre as pastilhas.

Rejuntamento: Após 24 horas umedecer o papel da placa das pastilhas com uma trincha molhada em água limpa, aguardar 15 minutos e molhar novamente o papel. Retirar o papel e com esponja umedecida efetuar a limpeza da superfície das pastilhas. Iniciar o rejuntamento com a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta. Efetuar a limpeza final com esponja macia, limpa e umedecida.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA (Processo Autofugante)

Com desempenadeira de borracha aplique a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta no verso da placa de pastilhas, preenchendo as juntas até o fundo, deixando o verso sem excesso de argamassa. Utilize uma desempenadeira metálica dentada em bom estado, de 4mm para pastilhas de 2 x 2 cm à 3 x 3 cm, desempenadeira de 6mm para pastilhas de 4 x 4 cm à 7 x 7 cm e desempenadeira de 8mm para pastilhas acima de 8 x 8 cm. Com o lado liso da desempenadeira metálica, espalhe uma camada de 2 à 4mm de Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, sobre a superfície a ser assentada. A seguir passe a desempenadeira com o lado dentado levemente inclinado, formando os cordões.

Efetuar o assentamento da placa de pastilha sobre a superfície com argamassa aplicada, pressionando-a com a mão. Para o total assentamento, nivelamento e aderência das pastilhas, bater com o martelo de borracha sobre uma placa de madeira apoiada sobre as pastilhas.

Aproximadamente 1 hora depois, umedecer o papel da placa de pastilha com uma trincha molhada em água limpa. Em seguida, novamente com a trincha aplicar uma solução de 1 parte de soda cáustica, para 20 partes de água. Aguardar 15 minutos e aplicar novamente a mesma solução de água e soda cáustica.

Retirar o papel utilizando a solução de água e soda cáustica para efetuar a limpeza das pastilhas, somente sobre a área que está sendo removido o papel. Na retirada do papel, pode ocorrer a remoção de parte do rejuntamento, que deverá ser

retocado com a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, levemente mais diluída. Após 30 minutos, efetuar a limpeza final, com espuma macia, limpa e umedecida.

OBSERVAÇÃO SOBRE AS JUNTAS

Dependendo da variação das condições climáticas (temperatura, vento e umidade do ar), pode ocorrer a alteração do tempo em aberto da argamassa. Nesse caso é recomendável a aplicação de panos menores.

Toda a argamassa aplicada ou que ainda estiver no recipiente se apresentar esbranquiçada com formação de película (ao ser tocada com o dedo, não deixar marca na pele), deverá ser substituída.

Observe as recomendações dos fabricantes das pastilhas quanto ao tamanho das juntas entre as placas. Também é necessário obedecer o processo de retirada do papel das placas de pastilha de cada fabricante, pois algumas podem ser danificadas pelo tipo de produto que se utiliza. Portanto, indicamos uma solução básica para todas, que deve ser alternada se o fabricante da pastilha assim recomendar.

No processo convencional, só inicie o rejuntamento 24 horas após o término do assentamento.

Nunca utilize qualquer tipo de ácido para limpeza das placas de pastilha. Utilize produtos específicos.

Proteger da ação do sol e da chuva a argamassa, as placas de pastilha e a área a ser assentada. Proteger da ação do sol e da chuva por 48 horas, as áreas que foram assentadas.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Se as pastilhas foram assentadas em locais de tráfego de pessoas, liberar o tráfego 72 horas após o término do rejuntamento.

Para produtos que possam ser aplicados em áreas onde haverá trânsito de veículos, liberar o uso somente 15 dias após o término do rejuntamento.

Substituir a desempenadeira metálica dentada quando houver 1,5 mm de desgaste. Em piscinas, proteja a área a ser assentada e rejuntada da ação do sol, da chuva e do vento. Coloque água na piscina somente 15 dias após o término do rejuntamento.

Utilize o **Certaclean**, produto adequado para realizar a limpeza pós-obra. Não utilize ácidos ou outros produtos que possam danificar o rejuntamento.

DADOS TÉCNICOS

Argamassa colante industrializada tipo ACIII classificada conforme NBR 14081.

Rendimento:

- **Pastilhas de vidro:** aproximadamente 6 kg/m²;
- **Pastilhas de porcelana:** aproximadamente 8 kg/m²;

Composição: Cimento cinza ou branco, calcário dolomítico, polímeros, pigmentos inorgânicos e aditivos químicos não tóxicos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança com proteção lateral, luvas longas de borracha e botas de borracha para sua proteção. Roupas que protejam a pele de respingos da solução de limpeza.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com bastante água e aplique creme hidratante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

Em caso de acidente com o produto de limpeza do papel e que seja a base de soda cáustica, lave com água em abundância e procure imediatamente o médico.

IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira